


# 絶縁枠 取付説明書


- レンジフード付属の取付説明書と併せてお読みください。
- 本品は壁がメタルラス張りや金属板でおおわれているときに使用するものです。
- 壁がメタルラス張りや金属板で内張りされているとき、電気設備技術基準によりメタルラスや金属板と換気扇とを絶縁することが義務付けられています。

## 外形寸法



## ご注意とお願い

- 換気扇枠の内寸は下図になるようにしてください。また、厚さは18mm以上のものを使用してください。




## 取り付けかた

### 1. 換気扇枠の取り付けかた


#### メタルラス張りの場合

メタルラスが換気扇枠より内面にはみ出さないようにしてください。



#### 金属板張りの場合

金属板が換気扇枠より内面にはみ出さないようにしてください。



※○印の取り付けを守られない場合は、電気設備技術基準に適合しませんのでご注意ください。

### 2. 絶縁枠の取り付けかた

換気扇枠に両面テープにて貼り付けてください。貼り付け後、換気扇を換気扇枠に押しつけながら取り付けます。

#### ご注意とお願い

- 換気扇を取り付ける際、取付ねじがメタルラスなどの金属部に接触していないか確かめてください。
- 換気扇本体を木ねじなどで直接取り付けないでください。絶縁枠使用の効果がなくなります。

